

**MIGHTY BRIGHT®  
PRECAUCIONES DE LA BATERÍA****CONSERVE ESTA INFORMACIÓN TAN IMPORTANTE**

- ¡ATENCIÓN! Los productos Mighty Bright no son juguetes y **NO SON PARA NIÑOS MENORES DE TRECE AÑOS**. Por favor, no los deje al alcance de niños jóvenes.
- No observe fijamente los diodos emisores de luz (LEDs) o bombillas incandescentes, y no apunte con ellos a los ojos de otros. Tal y como ocurre con otras fuentes de gran intensidad de luz, éstos pueden dañar la vista.
- El uso incorrecto de éste o de cualquier otro producto que funcione con baterías podría causar un derrame en las baterías o una explosión, los cuales podrían ocasionar lesiones. Los derrames de batería podrían causar quemaduras químicas.
- Si ocurre un derrame en las baterías y éste entra en contacto con la piel, los ojos, el interior de la boca o con cualquier parte corporal:
  1. Aclare **INMEDIATAMENTE** la zona afectada con abundancia de agua fría del grifo (no agua caliente).
  2. Póngase en contacto con un doctor cercano o un centro de control de intoxicaciones o sala de emergencia de hospital.  
En Estados Unidos, marque el número disponible las 24 horas correspondiente a la National Button Battery Ingestion Hotline, 1-(202)-625-3333, el cual acepta llamadas a cobro revertido de ciudadanos de Estados Unidos y Canadá. Si la lesión es de gravedad, marque el “911”.
  3. **NO PERMITA QUE NINGÚN MATERIAL METÁLICO ENTRE EN CONTACTO CON EL INTERIOR DE LA CARCASA DE LA BATERÍA O DE LAS BATERÍAS.** Cualquier contacto podría causar que las baterías se recalentaran, se derramaran o explotaran.

**FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA**

- Los productos Mighty Bright usan baterías o adaptadores de corriente alterna (en algunos modelos) para recibir energía eléctrica.
- Entre los tipos de baterías se incluyen los siguientes:
  - cuatro (4) baterías AA de 1,5V
  - tres (3) baterías AAA de 1,5 V
  - dos (2) baterías de litio CR2016 de 3V
  - dos (2) baterías de litio CR2032 de 3V
  - tres (3) de tipo G13A ó V13GA ó LR44
  - tres (3) baterías tipo D

**INSERCIÓN / RECAMBIO DE LAS BATERÍAS**

- Abra el compartimento de las baterías e insértelas de manera que el extremo positivo (+) y el extremo negativo (-) coincidan con la ilustración del diagrama del compartimento de las baterías.
- El extremo negativo (-) siempre está alineado con el mecanismo de muelle.
- Trate de seguir la dirección de alineamiento de cada batería al usar cualquier batería de botón o baterías AAA.
- Las baterías AA para la luz incandescente Clásica y las baterías D de la Lámpara Flexo & Magnificador, disponen de un alineamiento alternativo.
- Se recomienda el uso de baterías alcalinas AA y AAA, ya que ofrecen una mayor duración.
- No mezcle marcas de baterías. (Toda batería usada en la luz debe ser de la misma marca.) Para mejores resultados, no entremezcle baterías alcalinas, estándares (de carbono y zinc) o recargables (níquel cadmio). Use todas alcalinas, o de tipo estándar, o recargables.
- No trate de recargar baterías que no sean recargables.
- Extraiga las baterías cuando la producción de luz se vea débil o no exista.
- Por favor, recicle todas las baterías usadas en un esfuerzo por cumplir con las leyes locales.
- Para luces de LED que contengan tanto LEDs blancas como LEDs rojas, las LEDs rojas se iluminarán durante un período más prolongado que las LEDs blancas a medida que disminuye la energía de las baterías. Esto es debido a una cantidad de energía menor requerida por las LEDs rojas.
- Extraiga las baterías cuando la luz no esté siendo usada durante largos períodos de tiempo, con el fin de evitar daños que pudieran ocasionarse debido a corrosión de las baterías. También es muy conveniente extraer todas las baterías antes de usar un adaptador de corriente alterna.

## **ADAPTADORES DE CORRIENTE ALTERNA (VARIADOR DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA)**

- El adaptador de corriente alterna (variador del suministro de energía) es un accesorio opcional para la mayoría de modelos, y se incluye en ciertos modelos Deluxe.
- Los adaptadores de corriente alterna de Mighty Bright tienen las siguientes especificaciones:
  - Luz LED, EE.UU. / Japón – Para uso con luces LED que requieran de 3 baterías AAA o de la luz LED de MiniFlex; Entrada 100 - 240V, a 60 Hz, 2,5 W; Salida de 4V; Corriente Continua de un máx. de 100mA.
  - Luz Incandescente, EE.UU. – Usar solamente con luces incandescentes que requieran 4 baterías AA; Entrada de 120V, a 60 Hz, 2,5 W; Salida de 4,8V; Corriente Continua de un máx. de 100mA.
  - Luz LED, Reino Unido / Europa – Para uso con luces LED que requieran de 3 baterías AAA, o para la luz LED de MiniFlex; Entrada 100 - 240V, 50-60 Hz, 0,1A; Salida de 4V; Corriente Continua de un máx. de 100mA.
- Usar solamente un adaptador de corriente continua de Mighty Bright. El uso de cualquier otro tipo de adaptador podría causar lesiones y/o dañar la luz.
- DIODOS EMISORES DE LUZ (LIGHT EMITTING DIODES o L.E.D.s)
- Las luces LED pueden durar hasta 100.000 horas y no son recambiables. **NO TRATE DE EXTRAER NI DE RECAMBIAR LOS DIODOS EMISORES DE LUZ.** En el caso poco probable de que fallara su luz, rogamos se ponga en contacto con Mighty Bright.

Mighty Bright - Gold Crest, LLC  
650 Ward Drive, Suite A  
Santa Barbara, CA 93111 USA  
800-922-3233 (U.S.A)  
805-683-9000